

vacuubrand

Tecnologia del vuoto nel sistema

Istruzioni per l'uso



**ME 16C NT - ME 16C NT + EK
MD 12C NT - MD 12C NT + EK - MD 12C NT + AK + EK
MV 10C NT - MV 10C NT + EK**

**Pompe a membrana per sostanze chimiche
Sistemi per il vuoto per sostanze chimiche**

Istruzioni per l'uso originali IT



Gentili clienti,

la vostra pompa a membrana VACUUBRAND è concepita per supportarvi senza problemi a piena potenza nel vostro lavoro. Dalla nostra esperienza pratica abbiamo ricavato numerose indicazioni su come potete contribuire a un utilizzo efficiente del prodotto e alla vostra sicurezza personale. Leggere dunque le presenti istruzioni per l'uso prima della messa in funzione iniziale della vostra pompa.

Le pompe a membrana VACUUBRAND sono il risultato di un'esperienza pluriennale in merito a struttura e utilizzo pratico delle pompe, in combinazione con le nuove conoscenze della tecnologia dei materiali e di produzione.

La nostra massima di qualità è il "principio di zero errori":

Ogni singola pompa a membrana che esce dal nostro stabilimento viene sottoposta a un programma di test completo, incluso un funzionamento continuo per 14 ore. Tale funzionamento continuo permette di riconoscere ed eliminare anche difetti che si presentano raramente. Ogni singola pompa a membrana viene testata dopo il funzionamento continuo in merito al raggiungimento delle specifiche.

Ogni pompa consegnata da VACUUBRAND soddisfa le specifiche. Ci sentiamo obbligati a rispettare questo standard elevato di qualità.

Nella consapevolezza che la pompa a vuoto non può ritenersi parte dell'effettivo lavoro, speriamo comunque che anche in futuro i nostri prodotti possano contribuire a un'esecuzione efficiente e priva di problemi delle vostre attività.

La vostra
VACUUBRAND GMBH + CO KG

Consulenza tecnica: **T +49 9342 808-5550**

Servizio clienti e assistenza: **T +49 9342 808-5660**

Il documento "Safety information for vacuum equipment - Indicazioni di sicurezza per dispositivi per sottovuoto" è parte integrante delle presenti istruzioni per l'uso! Leggere e rispettare il documento "Indicazioni di sicurezza per dispositivi per sottovuoto"!

Indice dei marchi commerciali:

VACUU·LAN® (N°reg.USA 3,704,401), VACUU·BUS®, VACUU·CONTROL®, VACUU® (N°reg. USA 5,522,262), VACUU·SELECT® (N°reg.USA 5,522,260), VARIO® (N°reg.USA 3,833,788), VACUUBRAND® (N°reg.USA 3,733,388), VACUU·VIEW®, GREEN VAC® (N°reg.USA 4,924,553), VACUU·PURE® (N°reg.USA 5,559,614) e i loghi aziendali indicati sono trademark registrati dell'azienda VACUUBRAND GMBH + CO KG in Germania e/o altri paesi.

DE

Achtung: Die vorliegende Betriebsanleitung ist nicht in allen EU-Sprachen verfügbar. Der Anwender darf die beschriebenen Geräte nur dann in Betrieb nehmen, wenn er die vorliegende Anleitung versteht oder eine fachlich korrekte Übersetzung der vollständigen Anleitung vorliegen hat. Die Betriebsanleitung muss vor Inbetriebnahme der Geräte vollständig gelesen und verstanden werden, und alle geforderten Maßnahmen müssen eingehalten werden.  "Sicherheitshinweise für Vakuumgeräte"

EN

Attention: This manual is not available in all languages of the EU. The user must not operate the device if he does not understand this manual. In this case a technically correct translation of the complete manual has to be available. The manual must be completely read and understood before operation of the device and all required measures must be applied.  "Safety instructions for vacuum equipment"

FR

Attention: Le mode d'emploi présent n'est pas disponible dans toutes les langues d'Union Européenne. L'utilisateur ne doit mettre le dispositif en marche que s'il comprend le mode d'emploi présent ou si une traduction complète et correcte du mode d'emploi est sous ses yeux. Le dispositif ne doit pas être mis en marche avant que le mode d'emploi ait été lu et compris complètement et seulement si le mode d'emploi est observé et tous les mesures demandées sont prises.

 «Avis de sécurité pour des dispositifs à vide»

BG

Внимание: Тези инструкции не са преведени на всички езици от ЕО. Потребителят не бива да работи с уреда, ако не разбира инструкциите за ползване. В този случай е необходимо да бъде предоставен пълен технически превод на инструкциите за ползване. Преди работа с уреда е задължително потребителят да прочете изцяло инструкциите за работа.  "Указания за безопасност за вакуумни уреди"

CN

注意：该操作手册不提供所有的语言版本。操作者在没有理解手册之前，不能操作该设备。在这种情况下，需要有一个整个操作手册技术上正确的翻译。在操作该设备前，必须完全阅读并理解该操作手册，必须实施所有需要的测量。

 真空设备的安全信息

CZ

Upozornění :Tento návod k použití není k dispozici ve všech jazycích Evropské unie. Uživatel není oprávněn požít přístroj pokud nerozumí tomuto návodu. V takovém případě je nutno zajistit technicky korektní překlad manuálu do češtiny. Návod musí být uživatelem prostudován a uživatel mu musí plně porozumět před tím než začne přístroj používat. Uživatel musí dodržet všechna příslušná a požadovaná opatření.  "Bezpečnostní upozornění pro vakuové přístroje".

DA

Bemærk: Denne manual foreligger ikke på alle EU sprog. Brugeren må ikke betjene apparatet hvis manualen ikke er forstået. I det tilfælde skal en teknisk korrekt oversættelse af hele manual stilles til rådighed. Manual skal være gennemlæst og forstået før apparatet betjenes og alle nødvendige forholdsregler skal tages.  »Sikkerhedsregler for vakuumudstyr«

EE

Tähelepanu! Käesolev kasutusjuhend ei ole kõigis EL keeltes saadaval. Kasutaja ei tohi seadet käsitseda, kui ta ei saa kasutusjuhendist aru. Sel juhul peab saadaval olema kogu kasutusjuhendi tehniliselt korrektnne tõlge. Enne seadme kasutamist tuleb kogu juhend läbi lugeda, see peab olema arusaadav ning kõik nõutud meetmed peavad olema rakendatud.  "Ohutusnõuded vaakumseadmetele"

ES

Atención: Este manual no está disponible en todos los idiomas de UE. El usuario no debe manejar el instrumento si no entiende este manual. En este caso se debe disponer de una traducción técnicaicamente correcta del manual completo. El manual debe ser leído y entendido completamente y deben aplicarse todas las medidas de seguridad antes de manejar el instrumento.  "Notas sobre la seguridad para equipos de vacío"

FI

Huomio: Tämä käyttöohje ei ole saatavilla kaikilla EU:n kielillä. Käyttäjä ei saa käyttää laitetta, jos hän ei ymmärrä tätä ohjekirjaa. Tässä tapauksessa on saatavilla oltava teknisesti oikein tehty ja täydellinen ohjekirjan käänös. Ennen laitteen käyttöä on ohjekirja luettava ja ymmärrettävä kokonaan sekä suoritettava kaikki tarvittavat valmistelut ja muut toimenpiteet.  "Vakuumilaitteen turvallisuustiedot"

GR

Προσοχή! : Οι οδηγίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρήστης δεν πρέπει να θέσει σε λειτουργία την συσκευή αν δεν κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες αυτές. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης πρέπει να προμηθευτεί ακριβή μετάφραση του βιβλίου οδηγιών. Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες χρήσης και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα πριν θέσει σε λειτουργία την συσκευή.  "Υποδείξεις ασφάλειας για αντλίες κενού"

HR

Pažnja:ove upute ne postoje na svim jezicima Europske Unije. Korisnik nemora raditi sa aparatom ako ne razumije ove upute.U tom slučaju tehnicki ispravni prijevod cijelih uputstava mora biti na raspolaganju. Uputstva moraju biti cijela procitana i razumljiva prije rada sa aparatom i sve zahtijevane mjere moraju biti primjenjene.  "Sigurnosne napomene za vakumske uređaje"

HU

Figyelem! Ez a kezelési utasítás nem áll rendelkezésre az EU összes nyelvén. Ha a felhasználó nem érte jelen használati utasítás szövegét, nem üzemeltetheti a készüléket. Ez esetben a teljes gépkönyv fordításáról gondoskodni kell. Üzembe helyezés előtt a kezelőnek végig kell olvasnia, meg kell értenie azt, továbbá az üzemeltetéshez szükséges összes mérést el kell végeznie.  "A vákuum-készülékekkel kapcsolatos biztonsági tudnivalók"

IT

Attenzione: Questo manuale non è disponibile in tutte le lingue della Comunità Europea (CE). L'utilizzatore non deve operare con lo strumento se non comprende questo manuale. In questo caso deve essere resa disponibile una traduzione tecnicamente corretta del manuale completo. Il manuale deve essere completamente letto e compreso prima di operare con lo strumento e devono essere applicati tutti gli accorgimenti richiesti.  "Istruzioni di sicurezza per apparecchi a vuoto"

JP

注意：この取扱説明書はすべての言語で利用可能ではありません。もしこの取扱説明書を理解できないならば、ユーザーは装置を操作してはなりません。この場合、技術的に正しい翻訳がなされた完全なマニュアルを用意しなければなりません。装置を作動する前にマニュアルを完全に読み、そして理解されなくてはなりません。そして、すべての要求される対策を講じなければなりません。

 真空装置を安全に取り扱うために

KR

주의 : 이 매뉴얼은 모든 언어로 번역되지는 않습니다. 만약 이 매뉴얼의 내용을 충분히 인지하지 못했다면 기기를 작동하지 마십시오. 매뉴얼의 내용을 기술적으로 정확하게 번역한 경우에 이용하십시오. 기기를 사용하기 전에 이 매뉴얼을 충분히 읽고 이해하고 모든 요구되는 사항들을 적용해야 합니다.

 진공 장비에 대한 안전 정보

LT

Dėmesio: šis vadovas nėra pateikiamas visomis ES kalbomis. Naudotojui draudžiama eksplloatuoti įtaisą, jeigu jis nesupranta šio vadovo. Tokiu atveju reikia turėti viso vadovo techniškai taisyklingą vertimą. Vadovą būtina visą perskaityti ir suprasti pateikiamas instrukcijas prieš pradedant eksplloatuoti įtaisą, bei imtis visų reikiamų priemonių.  "Vakuminės įrangos saugos informacija"

LV

Uzmanību: Lietotāja instrukcija nav pieejama visās ES valodās. Lietotājs nedrīkst lietot iekārtu, ja viņš nesaprot lietotāja instrukcijā rakstīto. Šādā gadījumā, ir nepieciešams nodrošināt tehniski pareizu visas lietotāja instrukcijas tulkojumu. Pirms sākt lietot iekārtu, un, lai izpildītu visas nepieciešamās prasības, iekārtas lietotāja instrukcija ir pilnībā jāizlasa un jāsaprot.  "Vakuma iekārtu drošības noteikumi"

NL

Attentie: Deze gebruiksaanwijzing is niet in alle talen van de EU verkrijgbaar. De gebruiker moet niet met dit apparaat gaan werken als voor hem/haar de gebruiksaanwijzing niet voldoende duidelijk is. Bij gebruik van deze apparatuur is het noodzakelijk een technisch correcte vertaling van de complete gebruiksaanwijzing te hebben. Voor het in gebruik nemen van het apparaat moet de gebruiksaanwijzing volledig gelezen en duidelijk zijn en dienen alle benodigde maatregelen te zijn genomen.

 "Veiligheidsvoorschriften voor vacuümapparaten"

PL

Uwaga!! Ta instrukcja nie jest dostępna we wszystkich językach Unii Europejskiej. Użytkownik nie może rozpocząć pracy z urządzeniem dopóki nie przeczytał instrukcji i nie jest pewien wszystkich informacji w niej zawartych. Instrukcja musi być w całości przeczytana i zrozumiana przed podjęciem pracy z urządzeniem oraz należy podjąć wszystkie niezbędne kroki związane z prawidłowym użytkowaniem.

 "Wskazówki bezpieczeństwa do urządzeń próżniowych"

PT

Atenção: Este manual não está disponível em todas as línguas da UE. O usuário não deve utilizar o dispositivo, se não entender este manual. Neste caso, uma tradução tecnicamente correta do manual completo tem de estar disponível. O manual deve ser lido e entendido completamente antes da utilização do equipamento e todas as medidas necessárias devem ser aplicadas.  "Informação de Segurança para Equipamento que funciona a Vácuo"

RO

Atentie: Acest manual nu este disponibil în toate limbile EU. Utilizatorul nu trebuie să lucreze cu aparatul dacă nu înțelege manualul. Astfel, va fi disponibile o traducere corectă și completă a manualului. Manualul trebuie citit și înțeles înainte de a lucra cu aparatul și a lua toate măsurile care se impun.  "Instructiuni de siguranță pentru aparatele de vidare"

RU

Внимание: Эта инструкция по эксплуатации не имеется на всех языках. Потребителю не дозволено эксплуатировать данный прибор, если он не понимает эту инструкцию. В этом случае нужен технически правильный перевод полной инструкции. Прежде чем использовать этот прибор, необходимо полностью прочитать и понять эту инструкцию и принять все необходимые меры.  "Указания по технике безопасности при работе с вакуумными устройствами"

SE

Varning: Denna instruktion är inte tillgänglig på alla språk inom EU. Användaren får inte starta utrustningen om hon/han inte förstår denna instruktion. Om så är fallet måste en tekniskt korrekt instruktion göras tillgänglig. Instruktionen måste läsas och förstås helt före utrustningen tas i drift och nödvändiga åtgärder göras.  "Säkerhetsinformation för vakuumutrustning"

SI

Pozor: Ta navodila niso na voljo v vseh jezikih EU. Uporabnik ne sme upravljati z napravo, če ne razume teh navodil. V primeru nerazumljivosti mora biti na voljo tehnično pravilen prevod. Navodila se morajo prebrati in razumeti pred uporabo naprave, opravljene pa morajo biti tudi vse potrebne meritve.  "Varnostni nasveti za vakuumski naprave"

SK

Upozornenie: Tento manuál nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. Užívateľ nesmie obsluhovať zariadenie, pokiaľ nerozumie tomuto manuálu. V takomto prípade musí byť k dispozícii technicky správny preklad celého manuálu. Pred obsluhou zariadenia je potrebné si prečítať celý manuál a porozmiet' mu, a musia byť prijaté všetky opatrenia.  "Bezpečnostné pokyny pre vákuové zariadenia"

TR

Dikkat : Bu kullanım kitabı, tüm dillerde mevcut değildir. Kullanıcı, bu kullanım kitabını anlayamadıysa cihazı çalıştırılmamalıdır. Bu durumda, komple kullanım kitabının, teknik olarak düzgün çevirisinin bulunması gereklidir. Cihazın çalıştırılmasından önce kullanım kitabının komple okunması ve anlaşılması ve tüm gerekli ölçümlerin uygulanması gereklidir.  "Vakumlu cihazlar için güvenlik uyarıları"

Indice dei contenuti

Da rispettare assolutamente!	8
Informazioni generali	8
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso.....	8
Installazione e collegamento della pompa	8
Condizioni ambientali	10
Condizioni di impiego della pompa.....	10
Sicurezza durante il funzionamento	11
Manutenzione e riparazione	12
Indicazioni per l'omologazione del dispositivo (ATEX).....	14
Dati tecnici	15
Temperature di aspirazione dei gas	18
Materiali a contatto con la sostanza	19
Denominazione dei componenti della pompa	19
Comando e utilizzo	22
Messa in funzione	22
Attacco per il vuoto (ingresso)	22
Separatore (AK) all'ingresso.....	24
Collegamento sul lato di pressione (uscita).....	24
Condensatore di emissioni (EK) all'uscita	25
Allacciamento elettrico.....	27
Durante il funzionamento	27
Attenzione: indicazioni importanti per l'utilizzo dello zavorratore di gas	29
Accumulo di condensa	30
Messa fuori servizio.....	31
Accessori / pezzi di ricambio	32
Ricerca degli errori	34
Sostituzione del fusibile del dispositivo	35
Sostituzione di membrane e valvole	36
Smontaggio dell'alloggiamento della pompa	38
Controllo delle membrane e delle valvole	44
Sostituzione della membrana	45
Sostituzione della valvola	49
Controllo della valvola limitatrice della pressione (solo MD 12C NT / MV 10C NT).....	55
Montaggio dell'alloggiamento della pompa	60
Sostituzione della valvola limitatrice della pressione sul condensatore di emissioni	67
Riparazione - Manutenzione - Ritiro - Calibrazione	70
Dichiarazione di conformità CE per le macchine	71

PERICOLO

AVVERTENZA

ATTENZIONE

NOTA



Superficie calda!



Estrarre la spina di rete.



I dispositivi elettronici non devono essere smaltiti, al termine della loro durata utile, nei rifiuti domestici. I dispositivi elettronici vecchi contengono sostanze tossiche, che possono danneggiare l'ambiente o compromettere la salute. Gli utilizzatori finali sono obbligati per legge a portare i dispositivi elettronici ed elettrici vecchi presso un centro di raccolta autorizzato.

Da rispettare assolutamente!

Informazioni generali



☞ Leggere e rispettare le istruzioni per l'uso.



- Trasportare il dispositivo dalle apposite impugnature.



Disimballare il dispositivo e controllarne l'integrità e l'eventuale presenza di danni. Rimuovere i sistemi di chiusura per il trasporto e conservarli.



In questa pompa sono installati un convertitore di frequenza e un alimentatore di rete.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso



☞ La pompa e tutte le parti del sistema non devono essere impiegate su persone o animali.

☞ I singoli componenti possono solo essere collegati tra loro dal punto di vista elettrico e azionati nel modo previsto nel presente documento.

Utilizzare solo **pezzi e accessori originali VACUUBRAND**. In caso contrario il funzionamento e la sicurezza, come anche la compatibilità elettromagnetica del dispositivo, potrebbero essere compromessi.

La validità del contrassegno CE può cessare se non si utilizzano parti di ricambio originali.

☞ Rispettare le indicazioni per un collegamento tecnico a vuoto corretto riportate nel capitolo "Comando e utilizzo".

☞ Le pompe sono concepite per funzionare a una **temperatura ambientale** compresa tra +10 °C e +40 °C. Controllare le temperature massime e garantire sempre un apporto sufficiente di aria fresca, in particolare se la pompa è installata in un armadio o all'interno di un alloggiamento. Prevedere un'eventuale ventilazione forzata esterna. Nel trasporto di gas di processo caldi, assicurarsi di non superare la temperatura del gas massima ammessa. Questa dipende dalla pressione di aspirazione e dalla temperatura ambientale della pompa (vedere "Dati tecnici").

☞ Particelle e polveri non devono penetrare nella pompa.



La pompa e tutte le altre parti del sistema possono essere utilizzate solo per l'**utilizzo conforme alla destinazione d'uso**, ovvero per la generazione di vuoto in impianti a ciò dedicati.

Installazione e collegamento della pompa



➔ Collegare il dispositivo solo con una **presa con messa a terra**. Utilizzare cavi di rete perfetti, conformi alle disposizioni. Una messa a terra difettosa/insufficiente rappresenta un pericolo mortale.



➔ A seguito di un elevato rapporto di compressione della pompa può generarsi all'uscita una pressione più elevata di quella ammessa per la stabilità meccanica del sistema.

☞ **Una sovrapressione incontrollata** (ad es. per il collegamento di un sistema di tubazioni sbarrato o bloccato) deve essere impedita. **Pericolo di scoppio!**

- ☞ Tenere il cavo di rete a distanza dalle superfici riscaldate.
- ☞ Tenere il cavo di rete a distanza dalle superfici calde.

ATTENZIONE

- Scegliere per la pompa una superficie di appoggio piana e orizzontale. La pompa deve presentare una posizione stabile e sicura, senza ulteriore contatto meccanico se non quello dei piedini della pompa stessa. Il sistema da evadere e tutti i raccordi dei flessibili devono essere stabili dal punto di vista meccanico.
- **Le pressioni massime ammesse** all'ingresso e all'uscita, come anche la pressione differenziale tra ingresso e uscita, devono essere rispettate; vedere il capitolo "Dati tecnici". Non azionare la pompa con sovrapressione all'ingresso.
- Se si collega gas o gas inerte alla pompa, allo zavorratore di gas o a una valvola di ventilazione, la pressione deve essere limitata a una sovrapressione massima di 0.2 bar.
- **Attenzione:** gli elementi elastici possono contrarsi durante l'evacuazione.
- Collegare le linee all'ingresso e all'uscita della pompa a tenuta di gas.
- Controllare le indicazioni relative a tensione di rete e tipo di corrente (vedere targhetta identificativa).
- Garantire sempre **uno scarico libero del refrigerante** sul condensatore di emissioni. Installare sempre una valvola opzionale dell'acqua di raffreddamento solo nell'alimentazione del condensatore di emissioni.

NOTA

Garantire sempre un apporto sufficiente di aria al ventilatore. Rispettare una distanza minima di 5cm tra ventilatore e componenti limitrofi (ad es. alloggiamento, pareti, ...), oppure prevedere una ventilazione forzata esterna. Non posizionare la pompa su un fondo morbido (ad es. in materiale espanso). Questo può influenzare la circolazione dell'aria nell'alloggiamento della pompa e dunque l'azione refrigerante del ventilatore! Controllare regolarmente la presenza di sporco sul ventilatore. Pulire la griglia del ventilatore sporca per evitare una limitazione di alimentazione dell'aria.

La spina di rete funge da dispositivo di separazione dalla tensione elettrica di alimentazione. Il dispositivo deve essere installato in modo che la spina di rete sia sempre raggiungibile e facilmente accessibile, per estrarre il dispositivo dalla rete elettrica. La sezione della tubazione di aspirazione e di scarico dovrebbe essere scelta grande almeno quanto i raccordi della pompa.

Se si porta il dispositivo da un ambiente freddo al locale di lavoro, può presentarsi una **condensazione**. Lasciare che il dispositivo si adatti all'ambiente.

Assicurare i tubi del refrigerante ai raccordi ondulati contro un eventuale distacco (ad es. con fascette stringitubo).

Rispettare tutte le disposizioni (norme e direttive) in vigore applicabili, come anche le norme di sicurezza, e **adottare le misure necessarie e provvedimenti di sicurezza adeguati**.

Condizioni ambientali



- Il dispositivo può essere utilizzato solo in locali interni, in ambiente asciutto e non soggetto a possibili esplosioni. In caso di condizioni diverse occorre adottare adeguate misure e provvedimenti, ad es. in caso di funzionamento a grandi altezze (pericolo di raffreddamento insufficiente) o in caso di sporco conduttore o condensazione.

NOTA

I dispositivi, per quanto riguarda configurazione e struttura, sono conformi ai requisiti di base delle **direttive EU** in nostro possesso e alle norme armonizzate (vedere dichiarazione di conformità), in particolare alla norma DIN EN 61010-1. Questa norma definisce in modo dettagliato le **condizioni ambientali** alle quali i dispositivi possono funzionare in modo sicuro (vedere anche tipo di protezione IP).

Condizioni di impiego della pompa



- Le pompe **senza marcatura “Ex” sulla targhetta identificativa** non dispongono di **omologazione** per l'installazione in e il trasporto da aree potenzialmente esplosive.
- Le pompe **con la marcatura “Ex” sulla targhetta identificativa** sono **omologate** per il trasporto in atmosfere potenzialmente esplosive come da targhetta identificativa, ma non dispongono tuttavia di **alcuna omologazione** per l'**installazione in aree potenzialmente esplosive** (vedere capitolo “**Ex Indicazioni per l'omologazione dell'apparecchio (ATEX)**”).

- Le pompe **non sono adatte** per il trasporto di
 - sostanze instabili**
 - sostanze che, se sottoposte a urti** (sollecitazione meccanica) e/o **temperature elevate possono reagire in modo esplosivo senza alimentazione di aria**
 - sostanze autocombustibili**
 - sostanze infiammabili senza alimentazione di aria**
 - sostanze esplosive**

- Le pompe **non sono omologate** per l'impiego sotto terra.



- Le pompe **non sono adatte** al trasporto di sostanze che formano **depositi** nella pompa stessa. I depositi e la condensa nella pompa possono portare a un aumento della temperatura, fino al superamento delle temperature massime ammesse!
- Controllare regolarmente ed eventualmente pulire la camera di aspirazione, qualora sussista il **pericolo** che si possano formare **depositi** nella camera di aspirazione (controllare l'ingresso e l'uscita della pompa).
- Fare attenzione alle interazioni e reazioni chimiche dei fluidi pompatisi.** Verificare la compatibilità delle sostanze pompate con i **materiali a contatto con tali sostanze**; vedere il capitolo "Dati tecnici".
Se si pompano **sostanze diverse**, si consiglia un risciacquo della pompa con aria o gas inerte prima della sostituzione della sostanza. In questo modo si convogliano eventuali residui fuori dalla pompa, evitando una reazione delle sostanze tra loro o con i materiali della pompa.

Sicurezza durante il funzionamento



- ➔ Impedire la liberazione di fluidi, gas o vapori pericolosi, velenosi, corrosivi, dannosi per la salute o eventualmente per l'ambiente. Predisporre un sistema di raccolta e smaltimento adatto, come anche misure di protezione per la pompa e l'ambiente.
- ➔ L'utilizzatore deve impedire che si presentino miscele potenzialmente esplosive nell'alloggiamento e la loro accensione, adottando le misure di sicurezza necessarie. Un'accensione di questa miscela può ad es. causare, in caso di rottura della membrana a causa di scintille create meccanicamente, superfici calde o elettricità statica. Collegare all'occorrenza gas inerte per la ventilazione e per l'alimentazione con zavorratore di gas.
- ➔ Le miscele potenzialmente esplosive devono essere convogliati adeguatamente allo scarico della pompa, aspirate o diluite fino a diventare non più esplosive.



- ☞ Occorre impedire in modo sicuro che una qualsiasi parte del corpo possa essere soggetta all'effetto del vuoto.
- ☞ Assicurarsi sempre che la linea dei gas di scarico sia libera (priva di pressione).
- ☞ Controllare regolarmente la valvola limitatrice della pressione sul condensatore di emissioni e sostituirla all'occorrenza.
- ☞ Smaltire le sostanze chimiche considerando eventuali impurità dovute alle sostanze erogate, in conformità con le disposizioni in vigore.
Adottare misure preventive (ad es. utilizzando indumenti e occhiali di protezione), per evitare l'inalazione e il contatto con la pelle (agenti chimici, prodotti di decomposizione termica di fluoroelastomeri).
- ☞ Un arresto della pompa (ad es. dovuto a caduta di corrente) e dei relativi componenti collegati, un guasto di parti dell'alimentazione o variazioni dei parametri caratteristici non devono in alcun caso portare a situazioni di pericolo. In caso di difetti di tenuta sulle tubazioni o di rottura della membrana le sostanze pompate possono fuoriuscire nell'ambiente e nell'alloggiamento della pompa o nel motore. Rispettare in particolare le indicazioni sul comando e l'utilizzo, nonché sulla manutenzione.
- ☞ Sulla base del **tasso di perdite residuo del dispositivo** può verificarsi uno scambio di gas, anche se in quantità molto ridotte, tra l'ambiente e il sistema per vuoto. Escludere qualsiasi contaminazione delle sostanze erogate o dell'ambiente.



- In caso di **pressioni di aspirazione elevate** può presentarsi, a causa dell'alta compressione della pompa, una sovrappressione sulla valvola per zavorratore di gas.

In caso di valvola per zavorratore di gas aperta, il gas trasportato o la condensa formatasi può fuoriuscire dalla valvola stessa. Escludere qualsiasi contaminazione della linea di alimentazione utilizzando gas inerte.



- Fare attenzione al simbolo "superficie calda" sulla pompa. A seconda di condizioni di esercizio e ambientali, possono presentarsi dei potenziali pericoli dovuti a superfici calde. Escludere qualsiasi pericolo dovuto a superfici calde. Se necessario, prevedere una protezione da contatto adatta.

In particolare, il condensatore di emissioni può presentare una temperatura superficiale più alta sui componenti di vetro se la portata del gas è costantemente elevata. Le temperature che si sviluppano durante il funzionamento potrebbero

causare ustioni. Evitare il contatto diretto con la superficie. Se necessario, prevedere una protezione da contatto adatta.

- Garantire sempre **uno scarico libero del refrigerante** sul condensatore di emissioni.

NOTA

Il ristagno di gas o il flusso di ritorno della condensa sono assolutamente da evitare.

Controllare regolarmente l'altezza di riempimento nei palloni e svuotare i palloni tempestivamente. Installare eventualmente un sensore di livello elettronico (vedere "Accessori").

L'utilizzatore deve assicurarsi che l'impianto passi in uno stato sicuro anche in caso di errore. L'utilizzatore deve prevedere misure di protezione adatte (precauzioni che considerino le esigenze e la relativa applicazione) in caso di guasto o malfunzionamento del dispositivo.

Il motore della pompa possiede un **sensore di temperatura nell'avvolgimento del motore**. In caso di sovratesteratura, o se il motore è bloccato, la pompa a vuoto si disattiva.

Se la pompa si disattiva a seguito di queste misure di sicurezza, occorre rimediare manualmente al problema:

Scollegare la pompa a vuoto dalla rete → Eliminare la causa del problema → Lasciare raffreddare la pompa a vuoto → Riaccendere la pompa a vuoto.

Manutenzione e riparazione

La durata utile tipica di membrane e valvole è di 15000 ore di esercizio in condizioni normali. I cuscinetti del motore presentano una durata utile tipica di 40000 ore di esercizio. I condensatori del motore dispongono, in funzione delle condizioni di impiego, della temperatura ambientale, dell'umidità dell'aria e del carico del motore, di una durata utile tipica da 10000 a 40000 ore di esercizio.

- Non azionare mai la pompa, se aperta. Assicurarsi che la pompa non si azioni in nessun caso accidentalmente quando è aperta.



- Prima di iniziare le operazioni di manutenzione, **scollegare la spina di rete**.
→ Scollegare i dispositivi dalla rete prima di ogni intervento. Successivamente, attendere due minuti fino al completo scaricamento dei condensatori.
→ **Attenzione:** all'atto del funzionamento, la pompa può essere soggetta a impurità da sostanze dannose per la salute o pericolose in altro modo; se necessario, decontaminarla prima del contatto o pulirla.

AVVERTENZA

- Adottare misure preventive (ad es. utilizzando indumenti e occhiali di protezione), per evitare l'inalazione e il contatto con la pelle in caso di contaminazione della pompa.

- **I pezzi soggetti a usura** devono essere sostituiti regolarmente.
→ Non continuare ad utilizzare pompe difettose o danneggiate.

- I condensatori devono essere controllati regolarmente (misurare la capacità, stimare le ore di esercizio) e sostituiti a tempo debito. Un condensatore troppo vecchio può riscaldarsi ed eventualmente fondersi. In casi rari può verificarsi anche una fiammata, che può rappresentare un pericolo per personale e ambiente. La sostituzione dei condensatori deve essere eseguita da un elettricista specializzato.

- ☞ Prima di iniziare le operazioni di manutenzione, ventilare la pompa e scollegarla dall'apparecchiatura. Lasciare raffreddare la pompa e scaricare all'occorrenza la condensa.

NOTA

Pulire le superfici sporche con un panno pulito leggermente umido. Per inumidire il panno, usare acqua o una soluzione saponosa delicata.

Interventi sul dispositivo

- ☞ Interventi sul dispositivo eseguibili solo da parte di persone esperte.
- ☞ Specialmente tutti i lavori svolti su attrezzature elettriche possono essere eseguiti solo da un elettricista specializzato.
- ☞ Fare eseguire le attività di assistenza da un tecnico specializzato formato o almeno da una persona istruita.

La riparazione dei dispositivi inviati alla riparazione è possibile solo conformemente alle norme di legge (sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente) e alla documentazione di supporto; vedere "**Riparazione - Manutenzione - Ritiro - Calibrazione**".

Indicazioni per l'omologazione del dispositivo (ATEX)

Si applica solo a prodotti con marcatura ATEX. Con l'immagine della marcatura sulla targhetta identificativa del relativo prodotto, VACUUBRAND GMBH + CO KG garantisce che il dispositivo è conforme alle norme della direttiva 2014/34/UE. Le apposite norme armonizzate applicate sono rilevabili dalla dichiarazione di conformità UE (vedere istruzioni per l'uso).

Dispositivi VACUUBRAND con marcatura ATEX (vedere targhetta identificativa)

La classificazione ATEX è valida solo per l'area interna (zona a contatto con le sostanze, gas / vapori trasportati) del dispositivo. Il dispositivo non è adatto per l'impiego in un'atmosfera (ambiente) esterna potenzialmente esplosiva.

La categoria generale del dispositivo dipende dai componenti collegati. Se gli accessori non sono sufficienti per la classificazione dei dispositivi VACUUBRAND, decade la categoria specificata dei dispositivi VACUUBRAND.

Le pompe a vuoto e gli strumenti di misura di categoria 3 sono concepiti per il collegamento ad apparecchiature nelle quali di norma, in caso di funzionamento normale, non si presenta, oppure con tutta probabilità si presenta solo per breve tempo e raramente, un'atmosfera potenzialmente esplosiva dovuta a gas, vapori o nebbie.

I dispositivi di questa categoria garantiscono, in caso di funzionamento normale, il livello di sicurezza necessario.

L'utilizzo di uno zavorratore di gas e/o di valvole di ventilazione è ammesso solo se è garantito che non possono generarsi miscele potenzialmente esplosive all'interno del dispositivo oppure con tutta probabilità solo per brevissimo tempo o raramente.

I dispositivi sono contrassegnati con una "X" (come da DIN EN ISO 80079-36:2016), ovvero con una limitazione delle condizioni di esercizio:

I dispositivi sono concepiti per un livello ridotto di pericolo meccanico e devono dunque essere posizionati in modo che non possano essere danneggiati dall'esterno per via meccanica.

I supporti delle pompe devono essere installati protetti da urti e rotture dall'esterno (contro implosioni).

- I dispositivi sono progettati per una temperatura ambientale e di aspirazione del gas durante il funzionamento che va da +10°C a +40°C, temperature che non devono essere mai superate. In caso di trasporto / misurazione di gas non esplosivi si applicano temperature di aspirazione dei gas maggiori; vedere istruzioni per l'uso, sezione "Temperature di aspirazione dei gas" o "Dati tecnici".

Dopo gli interventi sul dispositivo (ad es. riparazione / manutenzione) occorre controllare il vuoto finale della pompa. Solo al raggiungimento del vuoto finale specificato della pompa si garantisce un tasso di perdite ridotto del dispositivo, evitando in questo modo miscele potenzialmente esplosive all'interno della pompa. Dopo gli interventi sul sensore del vuoto, verificare il tasso di perdite del dispositivo.



Attenzione: le presenti istruzioni per l'uso non sono disponibili in tutte le lingue europee. L'utilizzatore può mettere in funzione i dispositivi descritti solo se ha compreso le presenti istruzioni o è presente una traduzione tecnicamente corretta delle istruzioni complete. Le istruzioni per l'uso devono essere lette e comprese appieno prima della messa in funzione dei dispositivi. Le misure richieste devono essere rispettate o possono essere sostituite, sotto la propria responsabilità, da misure equivalenti.

Dati tecnici

Tipo	ME 16C NT ME 16C NT + EK	MD 12C NT MD 12C NT + EK MD 12C NT + AK + EK	
Omologazione ATEX con marcatura ATEX sulla targhetta identificativa Spazio interno (gas trasportati)	II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only Tech.File: VAC-EX02		
Capacità di aspirazione massima* come da ISO 21360	m ³ /h	16.3	12
Vuoto finale senza zavorratore di gas (assoluto)	mbar	70	2
Vuoto finale con zavorratore di gas (assoluto)	mbar	100	4
Pressione massima ammessa all'ingresso (assoluta)	bar	1.1	
Pressione massima ammessa all'uscita (assoluta)	bar	1.1	
Differenza di pressione massima ammessa tra ingresso e uscita	bar	1.1	
Pressione massima ammessa sullo zavorratore di gas (assoluta)	bar	1.2	
Temperatura ambientale ammessa in caso di stoccaggio / funzionamento	°C	da -10 a +60 / da +10 a +40	
Umidità relativa dell'aria ambientale ammessa durante il funzionamento (senza condensa)	%	30 – 85	
Altezza di installazione massima	m	2000 sul livello del mare	
Potenza nominale del motore	kW	0.53	
Numero di giri a vuoto	min ⁻¹	1650	
Intervallo max. ammesso di tensione di alimentazione ($\pm 10\%$)		120 V~ 50/60 Hz	100-120 V~ 50/60 Hz
Attenzione: fare attenzione alle indicazioni sulla targhetta identificativa!		200-230 V~ 50/60 Hz	200-230 V~ 50/60 Hz
Corrente massima nominale per:			
100-120 V~ 50/60 Hz	A	8.0	
120 V~ 50/60 Hz	A	8.0	
200-230 V~ 50/60 Hz	A	3.5	
Fusibile del dispositivo		2 fusibili inerti 250 V / 8AT - 5x20	
Protezione del motore		Sensore di temperatura nell'avvolgimento del motore	
Categoria di sovratensione		II	
Tipo di protezione come da IEC 60529		IP 40	
Grado di sporco		2	
Ingresso		Flangia piccola KF DN 25	
Uscita + EK		Raccordo ondulato per flessibili DN 15 mm Raccordo ondulato per flessibili DN 10 mm	

* Capacità di aspirazione della pompa

Tipo	ME 16C NT ME 16C NT + EK	MD 12C NT MD 12C NT + EK MD 12C NT + AK + EK
Livello di emissioni acustiche ponderato A** (incertezza K _{pA} : 3dB(A))	db(A)	54
Collegamento refrigerante (condensatore di emissioni)	Raccordo ondulato per flessibili DN 6-8 mm	
Pressione massima ammessa del fluido refrigerante sul condensatore di emissioni	bar	6 (assoluta)
Intervallo di temperatura ammesso del refrigerante	°C	-15 – +20
Volume del pallone	ml	500
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. ca.	mm	533 x 260 x 359
+ EK	mm	528 x 387 x 395
+ AK + EK	mm	616 x 387 x 395
Peso pronto all'uso ca.		
Versione 100-120 V~ / 120 V~	kg	27.5
+ EK	kg	28.4
+ AK + EK	kg	-
Versione 200-230 V~	kg	27.3
+ EK	kg	28.3
+ AK + EK	kg	-

** Misurazione al vuoto finale con 230V/50Hz come da EN ISO 2151:2004 e EN ISO 3744:1995 con flessibili dei gas di scarico all'uscita.

Tipo	MV 10C NT MV 10C NT + EK	
Omologazione ATEX con marcatura ATEX sulla targhetta identificativa Spazio interno (gas trasportati)	II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only Tech.File: VAC-EX02	
Capacità di aspirazione massima* come da ISO 21360	m ³ /h	9.5
Vuoto finale senza zavorratore di gas (assoluto)	mbar	0.9
Vuoto finale con zavorratore di gas (assoluto)	mbar	1.5
Pressione massima ammessa all'ingresso (assoluta)	bar	1.1
Pressione massima ammessa all'uscita (assoluta)	bar	1.1
Differenza di pressione massima ammessa tra ingresso e uscita	bar	1.1
Pressione massima ammessa sullo zavorratore di gas (assoluta)	bar	1.2
Temperatura ambientale ammessa in caso di stoccaggio / funzionamento	°C	da -10 a +60 / da +10 a +40
Umidità relativa dell'aria ambientale ammessa durante il funzionamento (senza condensa)	%	30 – 85
Altezza di installazione massima	m	2000 sul livello del mare
Potenza nominale del motore	kW	0.53
Numero di giri a vuoto	min ⁻¹	1650
Intervallo max. ammesso di tensione di alimentazione ($\pm 10\%$) Attenzione: fare attenzione alle indicazioni sulla targhetta identificativa!		100-120 V~ 50/60 Hz 200-230 V~ 50/60 Hz
Corrente massima nominale per: 100-120 V~ 50/60 Hz 200-230 V~ 50/60 Hz	A	8.0 3.5
Fusibile del dispositivo		2 fusibili inerti 250 V / 8AT - 5x20
Protezione del motore		Sensore di temperatura nell'avvolgimento del motore
Categoria di sovratensione		II
Tipo di protezione come da IEC 60529		IP 40
Grado di sporco		2
Ingresso		Flangia piccola KF DN 25
Uscita + EK		Raccordo ondulato per flessibili DN 15 mm Raccordo ondulato per flessibili DN 10 mm
Collegamento refrigerante (condensatore di emissioni)		Raccordo ondulato per flessibili DN 6-8 mm

* Capacità di aspirazione della pompa

Tipo	MV 10C NT MV 10C NT + EK	
Pressione massima ammessa del fluido refrigerante sul condensatore di emissioni	bar	6 (assoluta)
Intervallo di temperatura ammesso del refrigerante	°C	-15 – +20
Volume del pallone	ml	500
Livello di emissioni acustiche ponderato A** (incertezza K _{PA} : 3dB(A))	db(A)	50
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. ca. + EK	mm	533 x 260 x 359 528 x 387 x 395
Peso pronto all'uso ca.		
Versione 100-120 V~	kg	27.4
+ EK	kg	28.4
+ AK + EK	kg	29.0
Versione 200-230 V~	kg	27.3
+ EK	kg	28.3
+ AK + EK	kg	28.9

** Misurazione al vuoto finale con 230V/50Hz come da EN ISO 2151:2004 e EN ISO 3744:1995 con flessibili dei gas di scarico all'uscita.

Temperature di aspirazione dei gas

Stato di funzionamento	Pressione di aspirazione	Intervallo di temperatura ammesso per il gas
Funzionamento continuo	> 100 mbar (carico di gas elevato)	da +10 °C a +40 °C
Funzionamento continuo per breve tempo (< 5 minuti)	< 100 mbar (carico di gas ridotto)	da 0 °C a +60 °C*
	< 100 mbar (carico di gas ridotto)	da -10 °C a +80 °C*

* in caso di trasporto in atmosfere potenzialmente esplosive: da +10 °C a +40 °C

Con riserva di modifiche tecniche!

Materiali a contatto con la sostanza


Componenti	Materiali a contatto con la sostanza
Coperchio della testata	ETFE rinforzato con fibra di carbonio
Disco di serraggio della membrana	ETFE rinforzato con fibra di carbonio
Membrana	PTFE
Valvole (ME 16C NT)	PTFE
Valvole (MD 12C NT / MV 10C NT)	FFKM
O-ring	FPM
Batteria di valvole	ECTFE rinforzato con fibra di carbonio
Tubazioni	PTFE
Raccordi serra guaina	ETFE / ECTFE
Tubo per zavorratore di gas	PTFE rinforzato in carbonio
Ingresso	PP rinforzato con fibre di vetro
Distributore / raccordo a vite tubo flessibile all'uscita	PTFE rinforzato in carbonio
Uscita	PTFE rinforzato in carbonio
Raccordo ondulato per flessibili all'uscita	PP
Condensatore di emissioni / pallone	Vetro borosilicato
Valvola limitatrice della pressione sul condensatore di emissioni	PTFE / gomma siliconica
Uscita condensatore di emissioni	PET
Separatore (AK)	PP rinforzato in fibra di vetro / PE
Anello di tenuta / Anello di centraggio sul separatore (AK)	FEP
Adattatore KF 25 sul raccordo ondulato per flessibili 15 mm (AK)	PP

Con riserva di modifiche tecniche!

Denominazione dei componenti della pompa

Posizione	Denominazione	Posizione	Denominazione
1	Ingresso	9	Valvola per zavorratore di gas
2	Uscita	10	Condensatore di emissioni (EK)
3	Interruttore ON/OFF	11	Separatore (AK)
4	Collegamento alla rete	12	Pallone
5	Portafusibili	13	Valvola limitatrice della pressione
6	Targhetta identificativa della pompa	14	Tubo di afflusso del refrigerante
7	Ventilatore	15	Linea di ritorno del refrigerante
8	Impugnatura		

ME 16C NT, MD 12C NT, MV 10C NT



ME 16C NT + EK, MD 12C NT + EK, MV 10C NT + EK




MD 12C NT + AK + EK




Comando e utilizzo

Messa in funzione



Disimballare il dispositivo.



Leggere e rispettare il documento "**Safety information for vacuum equipment - Indicazioni di sicurezza per dispositivi per sottovuoto!**"!



Installare la pompa.

Rispettare una distanza minima di 5cm tra ventilatore e componenti limitrofi (ad es. alloggiamento, pareti, ...), oppure prevedere una ventilazione forzata esterna.


La spina di rete funge da dispositivo di separazione dalla tensione elettrica di alimentazione. Il dispositivo deve essere installato in modo che la spina di rete sia sempre raggiungibile e facilmente accessibile, per estrarre il dispositivo dalla rete elettrica.

AVVERTENZA

☞ Per l'installazione all'interno di un alloggiamento o in caso di elevata temperatura ambientale, provvedere a una buona ventilazione, prevedendo se necessario una ventilazione forzata.

Attacco per il vuoto (ingresso)


Ingresso: raccordo a flangia piccola KF DN 25 con anello elastico e di centraggio.
Collegare una linea del vuoto (ad es. flessibile in acciaio inox KF DN 25) all'ingresso della pompa.




- Evitare la trasmissione di forze meccaniche per mezzo di linee di collegamento rigide e intramezzare con raccordi per flessibili elastici o elementi ammortizzanti.

Attenzione: gli elementi elastici possono contrarsi durante l'evacuazione.


- Collegare ermeticamente la linea di alimentazione all'ingresso della pompa.




Utilizzare eventualmente un adattatore adatto sul flessibile del vuoto (in gomma) DN 15 mm (vedere "Accessori").



Utilizzare linee di collegamento del vuoto più corte possibili, con grande larghezza nominale, per evitare perdite delle valvole a farfalla.



Mettere in sicurezza in modo adatto i raccordi dei flessibili per evitarne un distacco indesiderato (ad es.: utilizzare fascette stringitubo).



Consiglio utile: disporre la valvola (vedere "Accessori") sul bocchettone di aspirazione per il riscaldamento iniziale / l'arresto graduale.

AVVERTENZA

- Non si devono aspirare particelle e polveri. L'utilizzatore deve eventualmente utilizzare filtri adatti a monte della pompa. L'utilizzatore deve controllare e assicurarsi, prima dell'applicazione, che questo filtro sia idoneo in relazione a portata, resistenza chimica e sicurezza contro l'intasamento.


ATTENZIONE

- In caso di caduta di corrente può verificarsi, in particolare se la valvola per zavorratore di gas della pompa è aperta, una ventilazione involontaria. Questo può generare pericoli; adottare misure di sicurezza adeguate.

NOTA


Impedire in modo affidabile possibili perdite durante l'installazione. Dopo l'installazione controllare eventuali perdite sull'impianto.

Separatore (AK) all'ingresso



Il separatore sul lato di aspirazione (AK) impedisce l'ingresso di goccioline di liquido e particelle.

- ☞ Maggiore durata utile di membrane e valvole.
- ☞ Comportamento di vuoto finale migliore per accumulo di liquido.
- ➡ Montare il separatore (AK) con anello elastico e di centraggio KF DN 25.




Pallone tondo:

Il pallone tondo è rivestito esternamente (protezione contro le schegge in caso di implosione / protezione all'uscita in caso di danno meccanico).

- ➡ Montare il pallone sul lato di aspirazione con il morsetto a pinza.

Collegamento sul lato di pressione (uscita)




Uscita tramite raccordo ondulato per flessibili DN 15 mm o tramite raccordo ondulato per flessibili DN 10 mm (condensatore di emissioni EK).

Se necessario utilizzare un attacco con flangia piccola (filettatura G1/2"; vedere "Accessori") all'uscita della pompa.

PERICOLO

- ➡ Prevedere un sistema di raccolta e smaltimento, qualora sussista il pericolo che vengano rilasciati fluidi pericolosi o nocivi per l'ambiente.




- ☞ Se necessario, collegare un flessibile dei gas di scarico all'uscita, a tenuta di gas, e smaltire in modo adatto i gas di scarico (ad es. mediante estrattore).

- ☞ Lo scarico del gas non deve essere bloccato. La linea dei gas di scarico deve essere sempre libera (priva di pressione), al fine di garantire un'espulsione dei gas priva di ostacoli.


ATTENZIONE

- Evitare la trasmissione di forze meccaniche per mezzo di linee di collegamento rigide e intramezzare con raccordi per flessibili elasticci o elementi ammortizzanti.

NOTA

Mettere in sicurezza in modo adatto i raccordi dei flessibili per evitarne un distacco indesiderato (ad es.: utilizzare fascette stringitubo).

In caso di rumore fastidioso dei gas di scarico, collegare il flessibile dei gas di scarico o utilizzare un silenziatore (vedere "Accessori").


NOTA

Disporre le linee di scarico sempre in pendenza verso il basso o adottare altre misure per impedire il flusso di ritorno della condensa dalla tubazione di scarico nella pompa.

Condensatore di emissioni (EK) all'uscita


Il condensatore di emissioni sul lato di pressione permette una condensa efficiente sul lato di scarico dei vapori convogliati.

- ☞ Si evita un ritorno della condensa.
- ☞ Raccolta di condensa controllata.
- ☞ Recupero del solvente quasi al 100%.
- ☞ Il rivestimento isolante protegge da schegge di vetro in caso di rottura, isola dal punto di vista termico per evitare la formazione di condensa di acqua e rappresenta una protezione esterna degli urti.


**Pallone tondo:**

Il pallone tondo è rivestito esternamente (protezione contro le schegge in caso di implosione / protezione all'uscita in caso di danno meccanico).


➔ Montare il pallone con il morsetto a pinza.

AVVERTENZA

- ☞ Controllare regolarmente la valvola limitatrice della pressione sul condensatore di emissioni e sostituirla all'occorrenza. Fare attenzione in particolare a possibili attacchi e/o alla fragilità (crepe).



- Montare i raccordi ondulati per flessibili per la linea di alimentazione e recupero del refrigerante (raccordi ondulati da 6-8 mm) sul condensatore di emissioni.
- Disporre tubi flessibili per il raffreddamento del condensatore ai raccordi con i tubi per l'alimentazione e il recupero del refrigerante.




Verificare il collegamento dei tubi flessibili prima della messa in funzione.


Assicurare i tubi del refrigerante ai raccordi ondulati contro un eventuale distacco (ad es. con fascette stringitubo).

PERICOLO

- In caso di pericolo di rilascio di fluidi pericolosi o nocivi per l'ambiente, prevedere eventualmente un sistema di raccolta e smaltimento.



- ☞ L'uscita del gas (raccordo ondulato di 10 mm) non deve essere bloccata. La linea dei gas di scarico deve essere sempre libera (priva di pressione), al fine di garantire un'espulsione dei gas priva di ostacoli.



- Montare una valvola opzionale dell'acqua fredda sempre nell'**alimentazione** per il condensatore di emissioni.
- **Attenzione:** disporre sempre le linee del refrigerante in modo che non possa sgocciolare dell'acqua di condensa sulla stazione di pompaggio (in particolare su cavi e componenti elettronici) (vedere anche tipo di protezione IP).
- Garantire sempre **uno scarico libero del refrigerante** sul condensatore di emissioni.
- Pressione massima ammessa del refrigerante sul condensatore di emissioni: 6 bar (assoluta). Flusso di ritorno sempre senza pressione.
- Osservare sempre la pressione max. consentita degli altri componenti collegati al circuito del refrigerante (ad es. valvola acqua di raffreddamento).
- Evitare una sovrappressione non consentita nel circuito del refrigerante (ad es. a causa di tubi del refrigerante bloccati o schiacciati).


NOTA

Intervallo di temperatura ammesso del refrigerante sul condensatore di emissioni: da -15 °C a +20 °C

Controllare i tubi flessibili di collegamento del circuito del refrigerante prima della messa in funzione.

Controllare regolarmente i tubi del refrigerante durante il funzionamento.

Allacciamento elettrico



Inserire il cavo di rete.

- Prima dell'accensione della pompa, controllare la tensione di rete e il tipo di corrente (vedere targhetta identificativa).

Accendere la pompa.

Durante il funzionamento



- ➔ **I gas e i vapori potenzialmente pericolosi** devono essere convogliati in modo adeguato all'uscita della pompa e smaltiti.




- ☞ A seguito di un elevato rapporto di compressione della pompa può generarsi all'uscita una pressione più elevata di quella ammessa per la stabilità meccanica del sistema. Assicurarsi che lo scarico della pompa non sia né bloccato, né presenti limitazioni.




- ☞ **Temperatura ambientale max.:** 40 °C

In caso di funzionamento all'interno di un alloggiamento o per un'elevata temperatura ambientale, provvedere a un'alimentazione di aria sufficiente.




- In caso di luogo di installazione a un'altitudine sul livello del mare superiore a 2000 m (pericolo di afflusso insufficiente di aria di raffreddamento), occorre adottare misure e provvedimenti adeguati.




- **La pressione massima ammessa** all'ingresso e all'uscita deve essere considerata.

NOTA

La pompa può essere avviata solo con una **pressione massima di 1.1 bar (assoluta)** all'uscita, in quanto altrimenti il motore potrebbe bloccarsi e subire danni.



In caso di trasporto di vapori condensabili, azionare la pompa con uno zavorratore di gas, al fine di ridurre la condensa delle sostanze pompate (vapore acqueo, solvente,...) all'interno della pompa.




Evitare la condensa nella pompa, come anche colpi d'ariete e polvere, in quanto un trasporto duraturo di liquidi o polvere danneggia membrane e valvole.


Controllare regolarmente dall'esterno la presenza di **sporco** e/o depositi sulla pompa. Pulire eventualmente la pompa per ridurre l'aumento di temperatura di esercizio della pompa stessa.



Il motore della pompa possiede un **sensore di temperatura nell'avvolgimento del motore**. In caso di sovratemperatura, o se il motore è bloccato, la pompa a vuoto si disattiva. Se la pompa si disattiva a seguito di queste misure di sicurezza, occorre rimediare manualmente al problema: Collegare la pompa a vuoto dalla rete → Eliminare la causa del problema → Lasciare raffreddare la pompa a vuoto → Ricucendere la pompa a vuoto.



Evitare un forte afflusso di calore (ad es. dovuto a gas di processo caldi). Intervallo di temperature ammesso: vedere "Dati tecnici / Temperature di aspirazione dei gas".



Garantire sempre un apporto sufficiente di aria al ventilatore. Non posizionare la pompa su un fondo morbido (ad es. in materiale espanso). Questo può influenzare la circolazione dell'aria nell'alloggiamento della pompa e dunque l'azione refrigerante del ventilatore! Controllare regolarmente la presenza di sporco sul ventilatore. Pulire la griglia del ventilatore sporca per evitare una limitazione di alimentazione dell'aria.



La pompa raggiunge i valori indicati per la potenza di aspirazione e il vuoto finale solo a temperatura di esercizio (dopo circa 15 minuti).


Attenzione: indicazioni importanti per l'utilizzo dello zavorratore di gas

PERICOLO

- Se si utilizza aria invece di gas inerte, si possono formare miscele pericolose e/o esplosive, se l'aria e le sostanze pompate fanno reazione nella pompa o all'uscita della pompa. Possono dunque verificarsi danni all'attrezzatura e/o all'ambiente e gravi lesioni, persino mortali.

AVVERTENZA

- ☞ Assicurarsi che l'ingresso di aria/gas non porti mai, tramite la valvola per zavorratore di gas, a miscele reattive, esplosive o in altro modo pericolose. In caso di dubbi utilizzare gas inerte o chiudere la valvola per zavorratore di gas.




In presenza di **vapori condensabili** (vapore acqueo, solvente,):

- In caso di vapori condensabili, aspirare solo con la pompa a temperatura di esercizio e con valvola per zavorratore di gas aperta.
- Aprire la valvola per zavorratore di gas. La valvola per zavorratore di gas è aperta quando la freccia sul coperchio per zavorratore a gas punta verso l'ingresso della pompa.
- In caso di valvola per zavorratore di gas aperta, si possono impostare valori di pressione più alti.
- Utilizzare eventualmente un gas inerte come zavorratore di gas, per escludere la formazione di miscele potenzialmente esplosive. Usare un adattatore di collegamento sulla flangia piccola KF DN 16 (vedere "Accessori") per collegare una linea di alimentazione del gas inerte. Fare attenzione alla pressione massima sull'attacco dello zavorratore di gas, pari a 1.2 bar assoluti.
- Chiudere la valvola per zavorratore di gas ruotando di 180°.


Per sostanze con un punto di ebollizione basso è possibile eventualmente fare a meno della valvola per zavorratore di gas, se l'accumulo del gas nella pompa è ridotto. Rinunciando all'utilizzo dello zavorratore di gas, si può in questi casi aumentare ancora il tasso di recupero del solvente nel condensatore di emissioni.

Accumulo di condensa



In caso di **accumulo di condensa**: controllare regolarmente il livello del liquido nei palloni durante il funzionamento e svuotare a tempo debito i palloni di raccolta. Evitare assolutamente un traboccamento del pallone di raccolta. Installare all'occorrenza un sensore di livello elettronico (vedere "Accessori", solo in combinazione con i controller VACUUBRAND CVC 3000 o VNC 2).

L'altezza di riempimento max. deve essere circa dell'80% per evitare problemi in fase di rimozione dei palloni.



Prelievo del pallone:

Pallone sul lato di pressione:

Allentare il morsetto a pinza, prelevare il pallone e scaricare la condensa.

Pallone sul lato di aspirazione:

Ventilare il pallone di raccolta fino alla pressione atmosferica (tramite l'ingresso del separatore), allentare il morsetto a pinza, prelevare il pallone di raccolta e scaricare la condensa.

Svuotare il pallone.

☞ **Attenzione:** provvedere allo smaltimento della condensa/sostanze chimiche, considerando le eventuali impurità prodotte dalle sostanze pompati via, secondo le norme relative vigenti.


AVVERTENZA



NOTA


Montare nuovamente i palloni di raccolta svuotati.

Messa fuori servizio



A breve termine:

- Lasciare funzionare la pompa con ingresso aperto per alcuni minuti, se è possibile che si sia formata della **condensa** nella pompa.
- Pulire all'occorrenza le testate delle pompe e controllare se sono penetrate sostanze nella pompa che corrodono i materiali della pompa o possono formare **depositi**.



A lungo termine:

- Eseguire le misure descritte per la messa fuori servizio a breve termine.
- Scollegare la pompa dall'apparecchiatura.
- Chiudere l'apertura di ingresso e di uscita (ad es. con sistemi di chiusura per il trasporto).
- Chiudere la valvola per lo zavorrato di gas.
- Svuotare il pallone.
- Conservare la pompa in un luogo asciutto.

Accessori / pezzi di ricambio



Condensatore di emissioni
con pallone 500 ml **20699948**
(set di espansione incl. supporto e otturatore anteriore)



Separatore (lato aspirazione) **20699979**
Attacchi: flangia piccola KF DN 25;
(incl. adattatore su raccordo ondulato per flessibili DN 15 mm
all'ingresso)




Misuratore del vuoto DVR 2pro **20682906**



Misuratore del vuoto DCP 3000
con trasduttore di pressione VSK 3000..... **20683170**
100-230 V 50-60 Hz



Controller del vuoto CVC 3000 **20683160**
100-230 V 50-60 Hz



I moduli VACUU•LAN® consentono la configurazione dei collegamenti orientata dal processo, flessibile e conveniente, in conformità con i requisiti sulla postazione di lavoro: una pompa a vuoto per più utenze.

Modulo di regolazione manuale VACUU•LAN®	
VCL 01	20677106
Modulo di blocco/regolazione VACUU•LAN®	
VCL 02	20677107
Modulo di regolazione automatica VACUU•LAN®	
VCL-B 10	20677208
Modulo di scorrimento/regolazione automatica	
VACUU•LAN® VCL-B 11	20677209

Qui mostriamo solo una piccola selezione dei moduli VACUU•LAN®. Richiedeteci dunque informazioni approfondite su VACUU•LAN®.

Flessibile (in gomma) 15 mm ID (merce al metro)	20686003
Adattatore sull'attacco dello zavorratore di gas tramite flangia piccola KF DN 16	20636193
Sensore di livello (per il monitoraggio del livello nel pallone di raccolta).....	20699908
(solo in combinazione con controller VACUUBRAND CVC 3000 o VNC 2)	

All'ingresso:

Flessibile in acciaio inox KF DN 25 (1000 mm).....	20673337
Flessibile in PTFE KF DN 25 (1000 mm)	20686033
Adattatore per flangia piccola KF DN 25 / raccordo ondulato DN 15 mm (PP).....	20662808
Adattatore per flangia piccola KF DN 25 / 2x attacco del flessibile (PP) per flessibile in	
PTFE 10/8 mm incl. anello di centraggio (anello di centraggio rivestito in FEP).....	20667052
Valvola per il vuoto VS 25C KF DN 25	20665008

All'uscita:

Flangia piccola KF DN 16 / G 1/2"	20672101
Silenziatore G 1/2"	20642473

Attenzione: i gas contenenti polvere, i depositi e i vapori di solvente condensati possono influenzare la portata di gas del silenziatore. Si può in questo modo generare una sovrapressione interna che può danneggiare cuscinetti, membrane e valvole della pompa. In tali condizioni non utilizzare il silenziatore.

Altri accessori come valvole per il vuoto, componenti per il vuoto e strumenti di misura/regolazione sono reperibili sul sito www.vacuubrand.com

Pezzi di ricambio:

Pallone 500 ml, rivestito	20638497
Fusibile del dispositivo (250 V / 8AT - 5x20)	20612374
Set di guarnizioni per ME 16C NT (membrane, valvole e O-ring).....	20696867
Set di guarnizioni per MD 12C NT, MV 10C NT (membrane, valvole e O-ring)	20696839
Valvola limitatrice della pressione sul condensatore di emissioni	20638821
Anello di centraggio KF DN 25, rivestito in FEP	20635722

Ricerca degli errori

Errori riscontrati	Possibile causa	Risoluzione dell'errore
<input type="checkbox"/> La pompa non si avvia o rimane ferma nella stessa posizione.	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Spina di rete non inserita? ➔ Fusibili del dispositivo bruciati? ➔ Sovrapressione nella linea dei gas di scarico? ➔ Motore sovraccarico? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inserire la spina di rete, controllare il fusibile di rete. ✓ Rilevare la causa del difetto. Sostituire i fusibili del dispositivo. ✓ Aprire la linea dei gas di scarico. ✓ Lasciare raffreddare il motore, rilevare ed eliminare la causa esatta del problema. È possibile solo il ripristino manuale. Spegnere la pompa o staccare la spina di rete.
<input type="checkbox"/> Nessuna potenza di aspirazione.	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Anello di centraggio sull'attacco della flangia piccola inserito in modo errato o perdita nella linea oppure nei recipienti? ➔ Linea del vuoto lunga e sottile? ➔ Condensa nella pompa? ➔ Depositi nella pompa? ➔ Membrane o valvole difettose? ➔ Emissione di gas delle sostanze utilizzate, sviluppo di vapore nel processo? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Controllare direttamente la pompa - Collegare uno strumento di misura direttamente all'ingresso della pompa, poi, se necessario, controllare il collegamento, la linea e i recipienti. ✓ Scegliere una linea del vuoto con una sezione maggiore. ✓ Far funzionare la pompa per alcuni minuti con il bocchettone di aspirazione aperto. ✓ Pulire e controllare le testate delle pompe. ✓ Sostituire le membrane e/o le valvole. ✓ Controllare i parametri di processo.
<input type="checkbox"/> Pompa troppo rumorosa.	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Aspirazione a pressione atmosferica? ➔ Disco di serraggio della membrana allentato? ➔ Le cause di cui sopra possono essere escluse? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Montare un flessibile o un silenziatore allo scarico. ✓ Manutenzione della pompa a membrana. ✓ Spedire la pompa a scopo di riparazione.
<input type="checkbox"/> Corrente di dispersione misurata troppo alta.	<ul style="list-style-type: none"> ➔ In questa pompa sono installati un convertitore di frequenza e un alimentatore di rete. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Utilizzare un processo di misurazione/strumento di misura adatto.
<input type="checkbox"/> Pompa bloccata o biella difficile da muovere.		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Spedire la pompa a scopo di riparazione.

NOTA

Inviamo su richiesta delle **istruzioni di riparazione** (solo in lingua inglese e tedesca), che contengono i disegni d'insieme, gli elenchi dei pezzi di ricambio e le indicazioni di riparazione generali.

☞ Le istruzioni di riparazione sono rivolte a personale specializzato adeguatamente formato.

Sostituzione del fusibile del dispositivo



→ Spegnere la pompa.



→ Prima di svitare il portafusibili, estrarre la spina di rete.

☞ Rilevare ed eliminare la causa del problema prima di rimettere in funzione.



Portafusibili



- Tenere premuto il gancio a scatto ed estrarre il portafusibili.
- All'interno del portafusibili sono contenuti due fusibili dello stesso tipo. Sostituire il fusibile difettoso con un fusibile dello stesso tipo (vedere "Dati tecnici").
- Inserire il portafusibili fino all'innesto nell'alloggiamento.

Sostituzione di membrane e valvole

PERICOLO



- **Non azionare mai la pompa, se aperta.** Assicurarsi che la pompa non si azioni in nessun caso accidentalmente quando è aperta.
- Prima di ogni **intervento**, scolare la pompa dalla rete e poi attendere **due secondi**, fino a quando i condensatori non si sono scaricati.
- **Attenzione:** all'atto del funzionamento la pompa può essere contaminata da sostanze dannose per la salute o comunque pericolose; se necessario, decontaminarla prima del contatto o pulirla. Impedire il rilascio di sostanze nocive.

AVVERTENZA


- ☞ **Non continuare ad utilizzare pompe difettose o danneggiate.**
- ☞ I condensatori devono essere controllati regolarmente (misurare la capacità, stimare le ore di esercizio) e sostituiti a tempo debito. La sostituzione dei condensatori deve essere eseguita da un elettricista specializzato.

AVVERTENZA



- ☞ Adottare misure preventive (ad es. utilizzando indumenti e occhiali di protezione), per evitare l'inalazione e il contatto con la pelle in caso di contaminazione della pompa.

AVVERTENZA



- ☞ Prima di iniziare le **operazioni di manutenzione**, ventilare la pompa e scollarla dall'apparecchiatura. Lasciare raffreddare la pompa e scaricare all'occorrenza la condensa.

NOTA

Interventi sul dispositivo eseguibili solo da parte di persone esperte.

Tutti i cuscinetti sono incapsulati e lubrificati a vita. La pompa non richiede manutenzione con sollecitazioni normali. Le valvole e le membrane, come anche i condensatori del motore, sono pezzi soggetti a usura. Al massimo quando i valori di pressione raggiunti scendono o in caso di aumento del rumore di funzionamento si dovrebbe pulire la camera di aspirazione, le membrane e le valvole ed esaminare la presenza di crepe su membrane e valvole.

A seconda del singolo caso, è consigliabile controllare e pulire le testate delle pompe a intervalli regolari. La durata utile tipica di membrane e valvole è di 15000 ore di esercizio in condizioni normali.


- Un trasporto duraturo di liquidi e polvere danneggia membrane e valvole. Evitare la formazione di condensa nella pompa, nonché i colpi d'ariete e la polvere.
- Se si pompano gas e vapori corrosivi o si possono formare depositi nella pompa, queste operazioni di manutenzione dovrebbero essere eseguite più spesso (in base ai valori empirici rilevati dall'utilizzatore).
- Una manutenzione regolare non solo aumenta la durata utile della pompa, ma anche la tutela di persone e ambiente.

Set di guarnizioni per ME 16C NT (membrane, valvole e O-ring).....	2x 20696867
Set di guarnizioni per MD 12C NT, MV 10C NT (membrane, valvole e O-ring)	20696839
Chiavi per membrana (da 66)	20636554

☞ **Si prega di consultare con cura il capitolo "Sostituzione di membrane e valvole" prima dell'inizio del lavoro.**

Le immagini mostrano a volte pompe in altre varianti. Questo non ha alcun peso sulla sostituzione di membrane e valvole! Supportare sempre la pompa.


- ☞ Smontare sempre solo contemporaneamente le testate delle pompe di un lato della pompa, per evitare uno scambio di componenti.
- ☞ Se necessario, supportare la pompa in modo adatto.







Utensili:

- Cacciavite Torx TX10 / TX20
- Brugola Dim. 4 / 5
- Cacciavite con lama piatta 2.5 mm
- Pinza a punte piatte
- Cacciavite a croce Dim. 2
- Chiave per membrana da 66



Smontaggio dell'alloggiamento della pompa









senza "EK":




4
4x




4
2x





4
4x



☞ Non allentare questa
vite!




5
2x




5
2x


16



17




18



2.5 mm













Controllo delle membrane e delle valvole








Posizione	Denominazione	Posizione	Denominazione
1	Gancio di serraggio	9	Disco di supporto della membrana
2	Molla a tazza	10	Rondelle distanziatrici
3	Batteria di valvole	11	Biella
4	O-ring	12	Alloggiamento
5	Valvole	13	Distributore
6	Coperchio della testata	14	Fascetta stringitubo
7	Disco di serraggio della membrana con vite di collegamento a testa quadrata	15	Flessibile in PTFE
8	Membrana		


Sostituzione della membrana






☞ Osservare il numero di ronde delle distanziatrici!







☞ Osservare il numero di rondelle distanziatrici!



☞ **6 Nm**

Si consiglia di:
Utilizzare una chiave dinamometrica (inserirla sulla chiave per membrana; Dim. 6).






5

8x


☞ Stringere leggermente procedendo in diagonale, poi fissare.






☞ **12 Nm**





Sostituzione della valvola









4x













☞ Sottoporre a manutenzione analogia le testate restanti delle pompe.




MD 12C NT

45B




ME 16C NT

45C









MV 10C NT


45D




**ME 16C NT
MD 12C NT
MV 10C NT**

Controllo della valvola limitatrice della pressione (solo MD 12C NT / MV 10C NT)







Dim. 2
2x



Versione A (valvola: Ø 24,4 mm):



5A



→ 20696839




Ø 24,4 mm




Ø 26 mm

Versione B (valvola: Ø 37 mm):

4B



5B





→ 20696839




Ø 37 mm






Ø 40 mm



Dim. 2
2x






senza "EK":
 Dim. 2
2x






AVVERTENZA

☞ **Non azionare la pompa senza il suo alloggiamento!**
Pericolo dovuto a girante del ventilatore a rotazione libera!
Pericolo di surriscaldamento a causa di **convogliamento dell'aria di raffreddamento assente**.




Montaggio dell'alloggiamento della pompa












5
2x
 12 Nm






5
2x
 12 Nm









Controllo del vuoto finale

→ Dopo gli interventi sul dispositivo (ad es. riparazione / manutenzione) occorre **controllare il vuoto finale della pompa**. Solo al raggiungimento del vuoto finale specificato della pompa si garantisce un tasso di perdite ridotto del dispositivo, evitando in questo modo miscele potenzialmente esplosive all'interno della pompa.



Se la pompa, dopo la manutenzione, non raggiunge il vuoto finale indicato:

- La pompa raggiunge il valore indicato di vuoto finale dopo la sostituzione di membrane e valvole solo dopo un rodaggio di diverse ore.
- In caso di sviluppo di rumori anomali, spegnere subito la pompa e controllare la posizione dei dischi di serraggio.


Se dopo la sostituzione di membrane e valvole i valori si discostano molto da quelli specificati e non cambia nulla nemmeno dopo il rodaggio:


Controllare per prima cosa i fissaggi dei flessibili di collegamento sulle testate delle pompe. Controllare poi di nuovo, se necessario, le sedi delle valvole e le camere di aspirazione.

Sostituzione della valvola limitatrice della pressione sul condensatore di emissioni








TX10 / Dim. 1
4x / 4x





→ 20638821





Riparazione - Manutenzione - Ritiro - Calibrazione

IMPORTANTE

Ogni azienda (gestore) si assume la responsabilità per la salute e la sicurezza dei suoi prestatori d'opera. Tale responsabilità si estende anche al personale che esegue riparazione, manutenzione, ritiro e calibrazione.

Il **certificato di assolvimento degli obblighi** funge da informativa del mandatario in merito a una possibile contaminazione dei dispositivi e costituisce la base per la valutazione dei rischi.

Per i dispositivi che sono stati a contatto con sostanze biologiche con classe di rischio 2, contattare assolutamente l'assistenza VACUUBRAND prima di inviare il dispositivo. Questi dispositivi devono essere smontati e decontaminati completamente dall'utilizzatore prima della spedizione. Non inviare dispositivi che siano stati a contatto con sostanze biologiche di gruppo di rischio 3 o 4. Questi dispositivi non possono essere controllati, sottoposti a manutenzione o riparazione. A causa del rischio residuo non devono nemmeno essere inviati a VACUUBRAND dispositivi di questo tipo decontaminati.

Per le operazioni sul posto si applicano le stesse norme.

Senza la presentazione del certificato di assolvimento degli obblighi completamente compilato non è possibile effettuare alcuna manutenzione, riparazione, ritiro o calibrazione. I dispositivi inviati potrebbero essere rifiutati. Inviare una copia del certificato di assolvimento degli obblighi in anticipo a VACUUBRAND, in modo che siano disponibili le informazioni prima dell'arrivo del dispositivo. Includere l'originale nei documenti di trasporto.

Rimuovere dal dispositivo tutti i componenti non originali VACUUBRAND. VACUUBRAND non si assume alcuna responsabilità per componenti difettosi o danneggiati non originali.

Svuotare il dispositivo completamente dalle sostanze di esercizio e pulirlo dai residui di processo. Decontaminare il dispositivo.

Chiudere tutte le aperture del dispositivo a tenuta d'aria, in particolare quando si usano sostanze pericolose per la salute.

Una descrizione precisa del problema e delle condizioni di impiego semplifica una riparazione rapida ed efficiente.

Qualora a seguito del **preventivo dei costi** non si desiderasse alcuna riparazione, rinvieremo eventualmente il dispositivo smontato e non affrancato.

In molti casi è necessaria una pulizia dei dispositivi per potere eseguire le riparazioni. Eseguiamo tale pulizia nel rispetto dell'ambiente con una soluzione a base di acqua. A seguito dell'uso di detergenti, ultrasuoni o a causa di sollecitazioni meccaniche, potrebbero verificarsi nell'operazione danni alla vernice. Indicare nel certificato di assolvimento degli obblighi se si desidera, a proprio carico, anche una verniciatura supplementare o una sostituzione dei componenti non più gradevoli dal punto di vista estetico.

Invio dei dispositivi

Imballare il dispositivo in modo sicuro, richiedere eventualmente un imballaggio originale dietro fattura.

Contrassegnare la spedizione in modo completo.

Allegare alla spedizione il certificato di assolvimento degli obblighi.

Informare il corriere sul livello di pericolosità della merce spedita, qualora prescritto.



Rottamazione e smaltimento

L'aumentata consapevolezza sull'ambiente e le norme sempre più rigide rendono necessari una rottamazione e uno smaltimento regolari di un dispositivo non più utilizzabile e riparabile. Potete affidarci, a **vostre spese**, lo smaltimento regolare del dispositivo. In caso contrario vi rispediremo a vostre spese il dispositivo.

**EG-Konformitätserklärung für Maschinen
EC Declaration of Conformity of the Machinery
Déclaration CE de conformité des machines**



Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

VACUUBRAND GMBH + CO KG · Alfred-Zippe-Str. 4 · 97877 Wertheim · Germany

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät konform ist mit den Bestimmungen der Richtlinien:

Hereby the manufacturer declares that the device is in conformity with the directives:

Par la présente, le fabricant déclare, que le dispositif est conforme aux directives:

- 2006/42/EG
- 2014/30/EU
- 2014/34/EU
- 2011/65/EU, 2015/863

Membranvakuumpumpe / Diaphragm vacuum pump / Pompe à membrane:

Typ / Type / Type: **ME 16C NT / ME 16C NT + EK / MD 12C NT / MD 12C NT + EK / MD 12C NT + AK + EK / MV 10C NT / MV 10C NT + EK**

Artikelnummer / Order number / Numéro d'article: 20741300, 20741302 / 20741500 / 20743300, 20743301, 20743302 / 20743500, 20743501, 20743502 / 20743600, 20743601, 20743602 / 20744300, 20744302 / 20744500

Seriennummer / Serial number / Numéro de série: Siehe Typenschild / See rating plate / Voir plaque signalétique

Angewandte harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées:

DIN EN ISO 12100:2011, DIN EN 61010-1:2020, IEC 61010-1:2010 (Ed. 3), DIN EN 1012-2:2011

DIN EN 61326-1:2013

DIN EN 1127-1:2019; DIN EN ISO 80079-36:2016

DIN EN IEC 63000:2019

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Person authorised to compile the technical file / Personne autorisée à constituer le dossier technique:

Dr. Constantin Schöler · VACUUBRAND GMBH + CO KG · Germany

Ort, Datum / place, date / lieu, date: Wertheim, 14.04.2022

(Dr. Constantin Schöler)

Geschäftsführer / Managing Director /
Gérant

ppa.

(Jens Kaibel)

Technischer Leiter / Technical Director /
Directeur technique

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Alfred-Zippe-Str. 4
97877 Wertheim

Tel.: +49 9342 808-0

Fax: +49 9342 808-5555



E-Mail: info@vacuubrand.com

Web: www.vacuubrand.com



vacuubrand

Tecnologia del vuoto nel sistema



[VACUUBRAND > Supporto > Manuali](#)

Produttore:

VACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred-Zippe-Str. 4
97877 Wertheim
GERMANIA

Tel.:

Sede centrale: +49 9342 808-0
Ufficio vendite: +49 9342 808-5550
Assistenza: +49 9342 808-5660

Fax: +49 9342 808-5555
E-mail: info@vacuubrand.com
Web: www.vacuubrand.com